



КNX USB ИНТЕРФЕЙС IC-USB-S.1

Руководство пользователя

Аппликационная программа: ver. 1.0 Руководство пользователя: ver. 1.0

module-electronic.ru



содержание

Содержание							
1	Общие сведения						
	1.1	Технические характеристики	. 4				
	1.2	Внешний вид устройства	. 5				
	1.3	Монтаж и подключение	. 6				
2	Опи	сание	. 7				
	2.1	Интерфейс программирования KNX	. 8				
	2.2	Назначение индивидуального адреса	. 9				
	2.3	Индивидуальный адрес в проекте	. 10				
	2.4	Групповые ассоциации	. 11				



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

KNX USB интерфейс обеспечивает передачу данных между ПК и шиной KNX через USB. Используется для настройки, мониторинга, визуализации и управления устройствами в сети KNX.

- Протокол сЕМІ (Common EMI)
- Поддерживает режим работы «RAW Frame»
- Интерфейс USB 2.0 type B
- Светодиодная индикация состояний
- Поддержка сообщений APDU до 220 байт
- Гальваническая развязка USB и KNX TP
- Питание от USB
- Низкое энергопотребление
- Установка на DIN рейку 35мм



IC-USB-S.1



1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель устройства	IC-USB-S.1			
Входы				
Интерфейс USB	USB 2.0 type l	B, female		
Интерфейс KNX				
Спецификация	TP-256			
Программа конфигурации	ETS 4 и старше			
Подключение	4-проводный соединитель EIB (пружинные зажимы PUSH WIRE) для стандартного кабеля TP1 0,8мм Ø			
Поддерживаемые протоколы	cEMI (Common EMI)			
Физический адрес KNX по умолчанию	0.2.255			
Питание устройства	от USB: 5B DC			
Потребление по шине KNX (29B DC)	< 5мА	< 150мВт		
Потребление по USB (5B DC)	< 20мА	< 100мВт		
Диапазон рабочих температур	от -5 до + 45°С			
Влажность во время работы	от 5 до 93% (без конденсата)			
Степень защиты корпуса	IP 20, в чистой среде			
Тип монтажа	DIN рейка 35мм			
Размер	36 х 90 х 71мм (2ТЕ)			
Bec	62 r			



1.2 ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



А. Порт USB type В В. Клемма шины KNX 1. LED состояния USB 2. LED состояния линии KNX TP

1. USB - LED состояния USB	Зелёный: Соединение USB OK Зелёный (мигает): Передача данных USB Красный: Режим ожидания USB ВЫКЛ: Нет USB соединения
2. KNX - LED состояния линии KNX ТР	Зелёный: Линия KNX TP OK / нет передачи данных KNX TP Зелёный (мигает): Передача данных KNX TP ВЫКЛ: Нет соединения с линией KNX TP (или нет USB соединения)





1.3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

монтаж

Установка на DIN рейку









Демонтаж с DIN рейки









СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Ŵ

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение устройства к электросети должна осуществляться только квалифицированным персоналом! Обязательно отключите электропитание перед установкой или снятием устройства! Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.



2 ОПИСАНИЕ

IC-USB-S.1 в системах KNX используется как KNX USB-интерфейс. После подключения, IC-USB-S.1 работает с настройками по умолчанию. Для корректной работы устройству необходимо задать правильный индивидуальный адрес.

Два светодиода, светящиеся зелёным цветом, отображают правильное подключение к шине KNX и USB. Зеленый цвет светодиодов означает, что соединение установлено. Мигание светодтодов зелёным цветом указывают на интенсивность трафика KNX и USB. В Microsoft Windows IC-USB-S.1 определяется как HID устройство (Human Interface Device), поэтому нет необходимости в загрузке и установке дополнительных драйверов.

Запись базы данных USB интерфейса в ETS фиктивна(пустая), без вкладок «Parameters» и «Group Objects», и может быть добавлена, например, для подключения устройств визуализации.

- (أ) Рекомендуется использовать USB кабель не более 5 метров.
- 🗓 Все рисунки (скриншоты) относятся к файлу базы данных IC-USB-S.1 R1-4 в ETS5.



2.1 ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММИРОВАНИЯ КМХ

Для того чтобы использовать IC-USB-S.1 для программирования в ETS, его необходимо выбрать в качестве текущего интерфейса «Current Interface» во вкладке «Bus» главного окна ETS или во время редактирования проекта в нижней строке «Name and state of current connection».

ETS					
Overview Bus	Catalogs Settings	KNX			
+ Connections	Current Interface	🖨 USB			
+ Monitor	KNX USB Interface UIMtp (TAPKO Technologies) Individual Address: 0.2.255	Name			
+ Diagnostics	Configured Interfaces	KNX USB Interface UIMtp			
		Manufacturer			
	Discovered Interfaces	TAPKO Technologies			
		Medium			
		ТР			
		Individual Address			
		0.2.255 Address free?			
		Max telegram length (APDU):			
		220			
		Test Select			

Рисунок 1. Вкладка «Шина» (Bus) программы ETS



2.2 НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АДРЕСА

Устройство имеет индивидуальный адрес по умолчанию 0.2.255. Индивидуальный адрес может быть изменен в программы ETS в поле «Individual Address» во вкладке «Bus». Для загрузки желаемого индивидуального адреса выберите IC-USB-S.1 в качестве текущего интерфейса, введите индивидуальный адрес в поле «Individual Address» и нажмите кнопку «Test».



Рисунок 2. Назначение индивидуального адреса



2.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АДРЕС В ПРОЕКТЕ

Для того, чтобы подключить, работающее по USB, устройство визуализации к KNX, IC-USB-S.1 должен быть добавлен в проект ETS. Необходимую запись базы данных можно загрузить с вебсайта или из онлайн- каталога KNX.

Catalog 🔻				^ □	×	Last Downloaded - Serial Number -	
🛓 Import 🏦 Export	Δ \Rightarrow	Download	nload 💷 🕨 TAPKO Technologies 🕨 Search				
TAPKO Technologies	^	Se Manufacturer *	Name	Order Number	Med	Status	
Communication	•))	TAPKO Technologies	USB RF Interface UIMrf	UIM-KNX RF	RF	Unknown	
USB	- E	TAPKO Technologies	KNX USB Interface UIMtp	KNX USB Interface	TP		
▲ 📃 Interfaces						Find and Replace	
USB	S					Workspaces	
System Devices						- Workspaces	
Couplers						🕗 Todo Items	
Power supply	v c				>	Pending Operations	
Items: 1 in Device	s	▼ Current line	•	Add		🖍 Undo History	

Рисунок 3. USB интерфейс в каталоге ETS

Индивидуальный адрес может быть назначен в окне свойств ETS.



Рисунок 4. Вкладка «Параметры» (Properties)



2.4 ГРУППОВЫЕ АССОЦИАЦИИ

IC-USB-S.1 можно использовать в качестве соединительного интерфейса для установления связи между устройством и приложением визуализации . Чтобы включить групповую связь, объекты группы должны быть добавлены в групповые ассоциации «Group Associations» USB-интерфейса. (см. рисунок ниже).

Group Addresses *									
🕂 Add Group Addresses 🔻 🗙 Delete 🛬 Download 👻 🕦 Info 🔻 🕤 Reset 🛛 🖓 Unload 👻 🚔 Print									
Group Addresses		Se Addre	ess *	Name	Description	Central	Pass Throug	<mark>gh Line</mark> Coupler	
Dynamic Folders		1/1/0		New group address		No	No		
4 🎛 1 New main group	85	1/1/1		New group address		Yes	Yes		
🔺 🔡 1/1 New middle group	8	1/1/6		bus voltage	monitoring	No	Yes		
🔀 1/1/0 New group address									
🔀 1/1/1 New group address									
🔡 1/1/6 bus voltage									
	Group Addresses								
Buildings 🔻									
🕂 Add Rooms 🖙 🗙 Delete 붗 Download 🖙 🕕 Info 🔹 💋 Reset 🧳 Unload 💌 🚔 Print									
New building	^	Security	Grou	p Address *	Description	Data Ty	ype	Central	
🔺 🛄 New building part	85	ĺ	1/1/1	New group address				Yes	
 New floor 	85	•	1/1/6	bus voltage	monitoring	electric	potential (V)	No	
A 💭 New room									
I.1.1 Powersupply									
🔺 🚛 1.1.2 KNX USB Interface									
1.1.2 Associations									

Рисунок 5. Групповые ассоциации USB-интерфейса

- (1) USB-интерфейсы, используемые в инсталляциях KNX secure должны иметь доступ к соответствующей групповой ассоциации «Group Association». Чтобы обеспечить связь для интерфейса, PA/IA + GA хранится в виде информация о местоположении в соответствующих устройствах. Групповые ассоциации (GA) добавляются в таблицы фильтров соединителя KNX с помощью ETS автоматически.
- (в) Визаулизация устройств KNX Secure возможна только при использовании защищенных групповых ассоциаций.